
出力ケーブル(1.8m)
411
151
143
Esc
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Print Screen SysRq
Scroll Lock
Pause Break
Num Lock
Caps Lock
Scroll Lock
半角／全角 漢字
Back Space
Tab
Enter
CapsLock 英数 漢字番号
Shift
Ctrl
Alt
無変換
前候補 変換(次候補) 全候補
カタカナ ひらがな ローマ字
Insert
Home
Page Up
Delete
End
Page Down
Num Lock
Enter
Ins
Del
30
19
403